


Montageanleitung Beamer-Halter (fix und variabel)


1

1. Befestigungsbügel auf Befestigungsbohrungen ausrichten
2. Befestigungs-Modul UNI am Beamer mit M5 oder M6 Schrauben befestigen
3. **Kunststoff-Unterlegscheiben und Distanzhülsen nicht vergessen!**




2

- Säulenhalterung an Decke befestigen
(Schrauben nicht im Lieferumfang,
Bohrschablone siehe Rückseite)




3

- Befestigungs-Modul UNI
(mit Beamer) am Flansch
der Säulenhalterung
einhängen und
festschrauben




4

- Höhenverstellung
mittels Stellschraube
(nur bei Beamer-
Halter variabel)



5

- Neigung über
Kugelgelenk einstellen



Lieferumfang:

- Säulenhalterung inkl. Kugelgelenk und Flansch
- Befestigungs-Modul UNI inkl. 4 Befestigungsbügeln
- 2x Befestigungsschrauben für Flansch
- 4x Schrauben M5
- 4x Schrauben M6
- 4x Kunststoff-Unterlegscheiben
- 4x Distanzhülsen

WARNUNG: Verzicht auf Kunststoff-Unterlegscheiben und Distanzhülsen kann zu Schäden am Beamer führen!

Bohrschablone Deckenhalterung

